

いろは姫 78K シリーズを思いどおりに光らせよう！

いろは姫 78K シリーズ

ひかりのメッセージ 78K インストールガイド


ひかりのメッセージ 78K のインストール

手順にしたがって、「ひかりのメッセージ 78K」のインストール（パソコンにコピーして使えるように設定をすること）をしましょう。インストールはかならずおうちの方といっしょにおこなってください。

- ① サンハヤトのホームページの各製品ページが紹介ページの、「ひかりのメッセージ 78K のダウンロードページ」のリンクをクリックし、NEC エレクトロニクス社のダウンロードページからダウンロードします。「ひかりのメッセージ 78K」の各ファイルの保存先を指定して「OK」をクリックしてください。ダウンロードが始まります。


「いろは姫 78K」の紹介ページ：<http://www.sunhayato.co.jp/necel/iroha/IROHA.html>

「いろは姫 78K/USB」の紹介ページ：http://www.sunhayato.co.jp/necel/iroha/IROHA_USB.html




ひかりのメッセージ78Kをダウンロードする

- ② ダウンロードしたファイル「hikari78K.msi」をダブルクリックしてください。「セキュリティの警告」メッセージが出ますが、問題ありませんので「実行」をクリックしてください。




セキュリティの警告

- ③ 「セットアップウィザード」が始まります。「次へ」をクリックしてください。




セットアップウィザードの開始

すでに古いバージョンの「ひかりのメッセージ78K」がパソコンにインストールされている場合は、修復か削除を選択するウィンドウが開きます。「削除」にチェックを入れて「完了」をクリックしてください。古いバージョンの「ひかりのメッセージ78K」が削除されます。削除されたあとは、②からもう一度インストールをおこなってください。




「ひかりのメッセージ78K」の削除

- ④ インストール先のフォルダはそのまま「次へ」をクリックしてください。




インストールフォルダの確認

- ⑤ 「次へ」をクリックしてください。




インストールの確認

- ⑥ インストール中です。



インストール中

- ⑦ インストールが完了したら「閉じる」をクリックしてください。




- ⑧ パソコンのデスクトップの「ひかりのメッセージ78K」アイコンをダブルクリックすると、「ひかりのメッセージ78K」をはじめることができます。



ひかりのメッセージ78Kのアイコン

いろは姫 78K シリーズのくわしい遊び方は、パソコンの「スタート」メニューの「いろは姫 78K」の説明書を読んでください。

いろは姫 78K (CT-568、CT-168) の場合は「あそびかたガイド - いろは姫 78K」を、いろは姫 78K/USB (CT-570) の場合は「あそびかたガイド - いろは姫 78K/USB」をクリックしてください。



ひかりのメッセージ78Kのスタートメニュー

保護者の方へお願いとご注意

<サポート・お問い合わせについて>

- サポートに関する情報は当社のホームページ (<http://www.sunhayato.co.jp/>) に掲載しています。
- 本品に関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせページ (<https://www.sunhayato.co.jp/inquiry/>) よりお願いします。
- お問い合わせは本品に関する内容のみに限らせていただきます。お客様が本品を用いて設計した回路、プログラム、それに起因する不具合などについてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせの前には、使い方を間違っていないかなど、よくご確認ください。

<お取り扱いについて>

- 本品は静電気に弱い製品です。不慮の事故を防ぐために使用しないときは帯電防止袋に入れて保管してください。
- 電氣的雑音を多く発生する機器のそばでのご使用は、誤動作の原因となりますので避けてください。
- 直接日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やほこりが多い場所では保管しないでください。
- 本品が「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術に該当する場合、輸出または国外に持ち出す場合は、日本国政府の許可が必要です。
- 本品はマイコンの学習・評価用に使用されることを意図しています。高い品質や信頼性が要求され故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある、医療、軍事、航空宇宙、原子力制御、運輸、移動体、各種安全装置などの機器への使用は意図も保証もしておりません。
- 本品の使用、誤った使用および不適切な使用に起因するいかなる損害等についても、当社は責任を負いかねます。

<その他>

- この取扱説明書の一部、又は全部を当社の承諾なしで、いかなる形でも転載又は複製されることは堅くお断りします。
- この取扱説明書に掲載しております内容は本品をご理解いただくためのものであり、その使用に関して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を意味するものではありません。
- 本品の製品仕様及び取扱説明書は、改良などのため予告なく変更したり、製造を中止する場合があります。
- 本資料中の製品名および会社名は各社の商標、または登録商標です。

